

Wie viel Luft braucht ein Flugzeug?

Zum fliegen braucht es Luft unter dem Flügel.
Bevor Sie aber in die Luft kommt, müssen Sie rollen.

Dazu braucht es Luft in den Pneus.

Anlässlich einer Kontrolle musste FAST beim KIY beide Pneus ersetzen.
Ein Pilot ist mit fast platten Reifen gerollt. Die Pneus wurden durch die Bremszangen aufgeschlitzt.

Mit viel Glück ist nichts passiert.

Kontrollieren Sie unbedingt vor jedem Flug optisch den Reifendruck!

Falls Sie pumpen müssen, melden Sie sich im Sekretariat oder beim Flugdienstleiter.

Rollen Sie NIE mit zuwenig Luft...

...denn das Resultat sieht so aus!

