

7.2 - EINBAU EINES ZUSATZBEHAELTERS

- Inhalt : 50 Liter
- Hebelarm : 1,61 m
- Einbaustelle : unter dem Gepäckraum

Um den im Zusatzbehälter enthaltenen Kraftstoff verbrauchen zu können, ist vorerst ausreichend viel Kraftstoff aus dem Heckbehälter zu verbrauchen und dann der Kraftstoff vom Zusatzbehälter in den Letzteren durch Betätigung des am Vordertunnel angeordneten Zughebels umzufüllen

Die im Zusatzbehälter jeweils enthaltene Kraftstoffmenge wird durch ein im Instrumentenbrett rechts oben eingebautes Anzeigegerät angegeben.