

Schleppflüge mit Duo Discus

Allgemein

- Wenn möglich mit REMO 200 HB-KFH schleppen
 - Kein Start mit Rückenwind
 - Vorsicht bei weicher Piste

Startpiste

Der Schlepppilot ist Kommandant und entscheidet bezüglich Startpiste.

Im Zweifel immer ab Hartbelag schleppen!

Sind die nachfolgenden Bedingungen erfüllt, darf nur ab Hartbelag geschleppt werden.

- **Temperatur grösser 20°C**
&
- **Gegenwind kleiner 5 km/h**
&
- **Abflugmasse grösser 620 kg**

Beim Start ab Hartbelag muss versetzt zur Centerlinie aufgestellt werden. Damit wird verhindert, dass bei hängendem Flügel eine Berührungen mit den Pistenlampen stattfinden kann.

Achtung

Bei hohem Gras ist versetztes Aufstellen ev. nicht möglich!